02 / USB RFID DESKTOP PAD

Khay đọc RFID để bàn Xinhuotong

Một dây USB kết nối PC và cấp nguồn; sau khi đọc nhãn RFID, khay nhập EPC theo kiểu bàn phím vào trường đang có tiêu điểm, nối tiếp các công việc giao hàng, hậu mãi trên Jushuitan ERP.

Giải pháp nhập liệu bàn phím trên PC



Minh họa khay đọc RFID để bàn độc lập Xinhuotong · Một dây USB kết nối PC

Đưa kết quả đọc RFID vào ô nhập mà người vận hành đang sử dụng.

Khay đọc kết nối máy tính bằng một dây USB để truyền dữ liệu và cấp nguồn, không cần thêm dây nguồn. Đặt hàng có nhãn RFID vào vùng đọc; EPC đầy đủ được nhập theo kiểu bàn phím vào trường đang có tiêu điểm, phục vụ các vị trí cần định danh từng món như giao hàng, hậu mãi trên Jushuitan ERP. Trang đích phải nhận được EPC hoặc đã có ánh xạ với hàng hóa và đơn hàng tương ứng.

01 **Một dây USB, bàn làm việc gọn hơn**

Kết nối PC, truyền dữ liệu và cấp nguồn qua cùng một dây USB, không cần thêm dây nguồn hay bộ đổi nguồn.

02 **Nhập EPC như bàn phím**

Đưa EPC đầy đủ đã đọc vào trường đang có tiêu điểm, tiếp tục dùng trang PC hiện có; xác nhận khử trùng lặp, dấu phân cách và thao tác Enter theo từng vị trí tác nghiệp.

03 **Kết nối giao hàng và hậu mãi Jushuitan**

Dùng cho đối chiếu hàng giao, thu thập định danh hàng trả và các khâu tương tự; trước tiên xác nhận trường EPC, ánh xạ hàng hóa và quy tắc thao tác trên trang.

WORKFLOW & DELIVERY

Quy trình thao tác và điều kiện bàn giao

01

Kết nối PC bằng một dây USB

Kết nối máy tính, cấp nguồn và xác nhận chế độ xuất dữ liệu theo kiểu bàn phím của khay đọc.

02

Chọn trường nhập liệu nghiệp vụ

Mở trang đích như Jushuitan ERP, đặt tiêu điểm vào trường có thể nhận EPC.

03

Đặt hàng vào để đọc EPC

Đọc hàng của lần tác nghiệp hiện tại và xuất EPC đầy đủ theo quy tắc khử trùng lặp, phân cách đã xác nhận.

04

Tiếp tục nghiệp vụ sau khi đối chiếu

Xem kết quả khớp và chênh lệch trên trang, xác nhận giao hàng hoặc xử lý hậu mãi theo quyền nghiệp vụ; tránh sai tiêu điểm hoặc vô tình gửi khi nhấn Enter.

Kết quả đầu ra Nhập EPC đầy đủ / Chi tiết đọc của lần tác nghiệp hiện tại / Căn cứ đối chiếu giao hàng và hậu mãi

Kết nối và cấp nguồn	Một dây USB cắm vào cổng USB máy tính để truyền dữ liệu và cấp nguồn, không nối thêm dây nguồn.
Hệ thống đích	Các trang PC giao hàng, hậu mãi của Jushuitan ERP hoặc hệ thống nghiệp vụ khác có thể nhận đầu vào từ bàn phím.
Quy tắc nhập liệu	Cần xác nhận trường đích, định dạng EPC, dấu phân cách, phạm vi khử trùng lặp và hành động sau khi nhấn Enter theo vị trí tác nghiệp thực tế.
Xác minh bằng hàng thực	Dùng nhãn và hàng hóa thực để kiểm tra việc đọc, đọc lẫn nhãn lân cận, kết nối PC và khớp trường; chỉ áp dụng vào nghiệp vụ sau khi xác nhận.

Khả năng hiện tại và phạm vi xác minh
Xuất theo kiểu bàn phím chỉ nhập EPC vào trường đích, không đồng nghĩa ERP đã nhận diện hàng hóa, tự giao hàng hay tự hoàn tiền. Không thể coi trực tiếp EPC là mã SKU; cần xác nhận trường đích hỗ trợ và quan hệ ánh xạ, đồng thời kiểm tra tiêu điểm, dấu phân cách và thao tác Enter.

Trao đổi tình huống tác nghiệp hàng hóa của bạn

Người liên hệ WeChat: Only1 · Email: contact@only1code.com
https://solutions.only1code.com
Thiết bị, phần mềm, giao diện và phạm vi dịch vụ được xác nhận theo cấu hình thực tế.