02 / USB RFID DESKTOP PAD

芯货通RFID盘点台

一根USB线连接PC并供电，读取RFID标签后以键盘方式把EPC输出到当前焦点字段，衔接聚水潭ERP发货、售后等作业。

PC键盘输入方案



芯货通独立RFID盘点台形态示意 · 单USB连接PC

把RFID读取结果，接到操作员正在使用的输入框。

盘点台通过一根USB线连接电脑，同时完成数据传输与供电，不需要额外电源线。将带RFID标签的商品放入读取区，完整EPC按键盘输入方式进入当前焦点字段，可用于聚水潭ERP发货、售后等需要逐件标识的岗位。目标页面须能接收EPC，或已有对应商品及订单的映射。

01 **一根USB线，桌面更清楚**

PC连接、数据传输与供电使用同一根USB线，无需额外电源线或电源适配器。

02 **EPC像键盘一样输入**

把读取到的完整EPC送到当前焦点字段，沿用现有PC页面；去重、分隔和回车动作按岗位确认。

03 **衔接聚水潭发货与售后**

用于发货商品核对、售后退件标识采集等环节，先确认EPC字段、商品映射及页面操作规则。

WORKFLOW & DELIVERY

操作流程与交付条件

01

用一根USB线接入PC

完成电脑连接与供电，确认盘点台的键盘输出模式。

02

选中业务输入字段

打开聚水潭ERP等目标页面，将焦点放在可接收EPC的字段。

03

放入商品读取EPC

读取当前作业商品，按已确认的去重及分隔规则输出完整EPC。

04

核对后继续业务

查看页面匹配与差异，按业务权限确认发货或售后处理；避免焦点错误或回车误提交。

作业输出 完整EPC输入 / 当前作业读取明细 / 发货与售后核对依据

连接与供电	一根USB线连接电脑USB口，同时传输数据和供电，不另接电源线。
目标系统	聚水潭ERP发货、售后等PC页面，或其他可接收键盘输入的业务系统。
输入规则	目标字段、EPC格式、分隔符、去重范围和回车后的动作需要按实际岗位确认。
实物验证	用真实标签和商品核对读取、邻近串读、PC连接与字段匹配，确认后再用于业务。

当前能力与验证范围

键盘输出只负责把EPC输入目标字段，不等于ERP已识别商品、自动发货或自动退款。EPC不能直接当作SKU货号；需确认目标字段支持及映射关系，并验证焦点、分隔与回车操作。

讨论您的货品作业场景

微信联系人：Only1 · 邮箱：contact@only1code.com

https://solutions.only1code.com

设备、软件、接口与服务范围按实际配置确认。