02 / USB RFID DESKTOP PAD

芯貨通RFID盤點臺

一根USB線連接PC並供電，讀取RFID標籤後以鍵盤方式把EPC輸出到當前焦點字段，銜接聚水潭ERP發貨、售後等作業。

PC鍵盤輸入方案



芯貨通獨立RFID盤點臺形態示意 · 單USB連接PC

把RFID讀取結果，接到操作員正在使用的輸入框。

盤點臺通過一根USB線連接電腦，同時完成數據傳輸與供電，不需要額外電源線。將帶RFID標籤的商品放入讀取區，完整EPC按鍵盤輸入方式進入當前焦點字段，可用於聚水潭ERP發貨、售後等需要逐件標識的崗位。目標頁面須能接收EPC，或已有對應商品及訂單的映射。

01 **一根USB線，桌面更清楚**

PC連接、數據傳輸與供電使用同一根USB線，無需額外電源線或電源適配器。

02 **EPC像鍵盤一樣輸入**

把讀取到的完整EPC送到當前焦點字段，沿用現有PC頁面；去重、分隔和回車動作按崗位確認。

03 **銜接聚水潭發貨與售後**

用於發貨商品核對、售後退件標識採集等環節，先確認EPC字段、商品映射及頁面操作規則。

WORKFLOW & DELIVERY

操作流程與交付條件

01

用一根USB線接入PC

完成電腦連接與供電，確認盤點臺的鍵盤輸出模式。

02

選中業務輸入字段

打開聚水潭ERP等目標頁面，將焦點放在可接收EPC的字段。

03

放入商品讀取EPC

讀取當前作業商品，按已確認的去重及分隔規則輸出完整EPC。

04

核對後繼續業務

查看頁面匹配與差異，按業務權限確認發貨或售後處理；避免焦點錯誤或回車誤提交。

作業輸出 完整EPC輸入 / 當前作業讀取明細 / 發貨與售後核對依據

連接與供電	一根USB線連接電腦USB口，同時傳輸數據和供電，不另接電源線。
目標系統	聚水潭ERP發貨、售後等PC頁面，或其他可接收鍵盤輸入的業務系統。
輸入規則	目標字段、EPC格式、分隔符、去重範圍和回車後的動作需要按實際崗位確認。
實物驗證	用真實標籤和商品核對讀取、鄰近串讀、PC連接與字段匹配，確認後再用於業務。

當前能力與驗證範圍

鍵盤輸出只負責把EPC輸入目標字段，不等於ERP已識別商品、自動發貨或自動退款。EPC不能直接當作SKU貨號；需確認目標字段支持及映射關係，並驗證焦點、分隔與回車操作。

討論您的貨品作業場景

微信聯繫人：Only1 · 郵箱：contact@only1code.com
https://solutions.only1code.com

設備、軟件、接口與服務範圍按實際配置確認。